




FABBRICA ITALIANA MOTOCICLI

**CATALOGO PARTI DI RICAMBI
175 C.C.**



Nelle richieste portare sempre il numero di riferimento e la relativa descrizione

TAVOLA N. 1




TAVOLA N. 1

- 1 Vite fissaggio semicarter \varnothing 6 ma x 56
- 2 Guarnizione sfiatatoio
- 3 Labirinto sfiatatoio
- 4 Corpo sfiatatoio
- 5 Mollettina sfiatatoio
- 6 Coperchietto sfiatatoio
- 7 Boccolina riferimento carter
- 8 Boccolina riferimento coperchio sinistro
- 9 Vite fissaggio coperchio sinistro \varnothing 6 ma x 40
- 10 Coperchio sinistro
- 11 Vite fissaggio coperchio sinistra e destro \varnothing 6 ma x 32
- 12 Guarnizione scarico olio coperchio sinistro
- 13 Vite scarico olio coperchio sinistro
- 14 Tappo scarico olio
- 15 Guarnizione tappo scarico olio
- 16 Filtro esterno
- 17 Filtro interno
- 18 Tubino pescaggio olio
- 19 Guarnizione tappo livello olio
- 20 Tappo livello olio
- 21 Semicarter sinistro
- 22 Vite fissaggio semicarter \varnothing 6 ma x 26
- 23 Vite fissaggio semicarter \varnothing 6 ma x 26
- 24 Semicarter destro
- 25 Vite fissaggio coperchio destro \varnothing 6 ma x 34
- 26 Coperchio destro
- 27 Vite fissaggio coperchio spinterogeno \varnothing 6 ma x 22
- 28 Coperchio spinterogeno
- 29 Guarnizione piastra filtro
- 30 Piastra filtro
- 31 Rondella per vite fissaggio piastra filtro
- 32 Vite fissaggio piastra filtro
- 33 Tubino pescaggio olio

TAVOLA N. 1^B




TAVOLA N. 1^B

- 1 Coperchio sinistro
- 2 Boccelina riferimento coperchio sinistro
- 3 Vite fiss. coperchio sinistro \varnothing 6 ma x 40
- 4 Vite fiss. coperchio sinistro e destro \varnothing 6 ma x 32
- 5 Vite scarico olio coperchio sinistro
- 6 Guarnizione scarico olio coperchie sinistro
- 7 Fassafilo
- 8 Ferno con molla coperchietto ispezi+ne spinterogeno
- 9 Rondella per perno coperchietto ispezione spinterogeno
- 10 Ruttore
- 11 Vite fissaggio ruttore
- 12 Rondella per vite fissaggio ruttore
- 13 Coperchietto ispezione spinterogeno
- 14 Anticipo automatico
- 15 Vite fissaggio anticipo automatico
- 16 Rondella per vite anticipo automatico
- 17 Anello di tenuta
- 18 Filtro olio nel carter
- 19 Gommino tenuta tubino pescaggio olio
- 20 Guarnizione piastra filtro
- 21 Piastra porta filtro
- 22 Prigioniero fiss. piastra porta filtro \varnothing 6 ma x 24
- 23 Dado per prigioniero fiss. piastra porta filtro \varnothing 6 ma
- 24 Rondella elastica per prigioniero fiss. piastra porta filtro \varnothing 6 ma
- 25 Tubino pescaggio olio

TAVOLA N. 2




TAVOLA N. 2

1	Guarnizione testa-cilindro
2	Boccola porta bilancieri
3	Testa
4	Guarnizione coperchio testa
5	Coperchio testa
6	Rondelli Ø 6
7	Bullone fissaggio coperchio testa Ø 6 ma x 45
8	Gommino di tenuta passaggio olio
9	Vite registro valvola olio
10	Dado per vite registro valvola olio Ø 7 ma
11	Molla valvola olio
12	Bilanciere scarico
13	Dado per registro bilanciere Ø 6 mb
14	Vite registro bilanciere
15	Vite bloccaggio bilanciere
16	Bilanciere aspirazione
17	Molla appoggio bilanciere
18	Semi-cono per valvola
19	Scodellino per bilanciere
20	Valvola aspirazione
21	Piattello superiore porta molle
22	Guida valvola
23	Molla interna valvola
24	Molla esterna valvola scarico
25	Molla esterna valvola aspirazione
26	Valvola scarico
27	Piattello inferiore porta molla
28	Dado fissaggio cilindro 8 ma
29	Rondella 8
30	Prigioniero fissaggio cilindro Ø 8 ma x 37
31	Asta distribuzione aspirazione
32	Asta distribuzione scarico
33	Boccola testa biella
34	Piattello sposta asta distribuzione
35	Boccola per albero porta cammes
36	Albero porta cammes
37	Ingranaggio distribuzione
38	Chiavetta albero porta cammes
39	Boccolina riferimento castelletto distribuzione
40	Curcinetto Ø 15 x 35 x 11
41	Vite testa svasata Ø 4 ma x 13
42	Anello di ferro cuscinetto Ø 15 x 35 x 11
43	Coperchietto per castelletto distribuzione
44	Guarnizione coperchietto per castelletto distribuzione
45	Anello di tenuta per coperchietto castelletto distribuzione
46	Bullone fissaggio castelletto distribuzione Ø 6 ma x 36
47	Gommino tenuta albero motore
48	Rondella 6
49	Castelletto distribuzione




TAVOLA N. 2

50	Bullone passaggio olio castelletto distribuzione
51	Rondella \varnothing 8
52	Cuscinetto 15 x 35 x 11
53	Bullone fissaggio castelletto distribuzione \varnothing 6 ma x 45
54	Rondella per bullone fissaggio castelletto distribuzione
55	Dado bloccaggio ingranaggio albero motore
56	Rondella per dado bloccaggio ingranaggio albero motore
57	Vite fissaggio pompa \varnothing 6 ma x 20
58	Gommino passaggio olio pompa al castelletto distribuzione
59	Ingranaggio albero motore
60	Corpo pompa olio
61	Guarnizione pompa
62	Ingranaggio secondario pompa
63	Chiavetta ingranaggio elicoidale pompa
64	Ingranaggio primario pompa
65	Coperchio pompa
66	Vite fissaggio coperchio pompa
67	Ingranaggio elicoidale pompa
68	Dado bloccaggio ingranaggio elicoidale pompa
69	Piastra appoggio cuscinetto banco lato distribuzione
70	Cuscinetto 20 x 52 x 15
71	Volano lato distribuzione
72	Perno accoppiamento a rulli
73	Volano lato dinamo
74	Porta premistoppa motore lato dinamo
75	Premistoppa motore lato dinamo
76	Guarnizione porta premistoppa lato dinamo
77	Cuscinetto 20 x 41 x 14
78	Perno accoppiamento con bronzina
79	Rondella spessore per cuscinetto motore lato dinamo
80	Chiavetta indotto dinamo
81	Bronzina piede biella
82	Rulli \varnothing 5 x 8
83	Gabba porta rulli
84	Nottolino per accoppiamento a rulli
85	Biella per accoppiamento con bronzina (lunghe e corte)
87	Biella per accoppiamento a rulli
88	Molla ferma spinotto
89	Spinotto
90	Segmento raschia olio
91	Segmento di compressione
92	Pistone (foro alto e basso)
93	Guarnizione carter-cilindro
94	Cilindro
95	Colonnina bloccaggio testa
96	Rondello \varnothing 7
97	Dado fissaggio castelletto porta bilancieri \varnothing 7 ma
98	Castelletto porta bilancieri
99	Perno porta bilanciante

TAVOLA N. 2^B




TAVOLA N. 2^B

1	Guarnizione testa cilindro
2	Boccola porta bilancieri
3	Rondella appoggio bilancieri
4	Testa
5	Guarnizione coperchio testa
6	Coperchio terta
7	Bullone fiss. coperchio testa e castelletto distribuzione Ø 6 ma x 51
8	Bullone fiss. coperchio testa e castelletto distribuzione Ø 6 ma x 45
9	Rondella per bullone fiss. coperchio-testa
10	Gomrutino di tenuta passaggio olio
11	Bilanciere scarico
12	Bilanciere aspirazione
13	Vite bloccaggio bilancieri
14	Registro bilancieri
15	Dado registro bilancieri
16	Semicono per valvole
17	Capsula per valvole
18	Valvola aspirazine
19	Valvola scarico
20	Boccola guida valvole
21	Piattello supeniore porta molle
22	Molla interna per vaivole
23	Molla esterna per valvole
24	Piattello inferiore porta molle
25	Prigioniero fissaggio cilindro
26	Dado fiss. cilindro Ø 9 x 1,25
27	Rondella elastico fiss. cilindro
28	Asta distribuzione aspirazione
29	Asta distribuzione scarico
30	Piattello sposta aste distribuzione
31	Boccola per biella
32	Boccola per albero camma
33	Albero camma
34	Ingranaggio distribuzione
35	Chiavetta albero camma
36	Boccolina riferimento castelletto distribuzione
37	Cuscinetto 15 x 35 x 11
38	Anello di fermo cuscinetto 15 x 35 x 11
39	Coperchietto per castelletto distribuzione
40	Vite testa svasata Ø 4 ma x 13
41	Guarnizione per coperchietto castelletto distribuzione
42	Anello di tenuta per coperchietto castelletto distribuzione
43	Bullone passaggio olio castelletto distribuzione
44	Rondella di Ø 8
45	Anello di tenuta per coperchietto castelletto distribuzione
46	Castelletto distribuzione
47	Dado bloccaggio pignone alhero motore
48	Rondella per dado bloccaggio pignone motore
49	Vite fissaggio pompa di Ø 6 ma x 20
50	Gommino passaggio olio pompa nel castelletto distribuzione
51	Pignone motore




TAVOLA N. 2^B

52	Corpo pompa
53	Guarnizione pompa
54	Alberino secondario pompa
55	Alberino primario pompa
56	Chiavetta per alberino pompa
57	Coperchietto pompa
58	Vite fissaggio coperchio pompa
59	Ingranaggio elicoidale pompa
60	Dado bloccaggio ingranaggio ellcoidale pompa
61	Piastra appoggio cuscinetto banco lato distribuzione
62	Vite a testa svasata di \varnothing 4 ma x 13
63	Cuscinetto 20 x 52 x 15
64	Pernio volano lato distribuzione
65	Volano lato distribuzione
66	Perno accoppiamento volani
67	Volano lato dinamo
68	Perno volano lato dinamo
69	Porta premistoppa motore lato dinamo
70	Vite testa svasata \varnothing 4 ma x 13
71	Premistoppa motore lato dinamo
72	Guarnizione porta premistoppa
73	Cuscinetto 20 x 47 x 14
74	Rondella spessore per cuscinetto porta albero dinamo
75	Chiavetta indotto dinamo
76	Rulli di \varnothing 3 x 15,8 (21)
77	Gabbia porta rulli
78	Blella
79	Spinotto
80	Mollettina ferma spinotto
81	Pistone
82	Segmento raschia olio
83	Segmento di compressione
84	Guarnizione basamento cilindro
85	Cilindro
86	Colonna porta castelletto
87	Rondella appoggio colonna fiss. testa
88	Dado fiss. castelletto porta bilancieri \varnothing 7 ma
89	Rondella \varnothing 7
90	Castelletto porta bilancieri
91	Perno porta bilancieri
92	Vite fiss. anticipo automatico
93	Rondella per vite fiss. anticipo automatico
94	Guarnizione di fondo filtro castelletto distribuzione
95	Filtro castelletto distribuzione
96	Guarnizione per coperchietto filtro castelletto distribuzione
97	Coperchietto per filtro castelletto distribuzione
98	Vite fiss. coperchietto filtro distribuzione
99	Tubino lubrificazione testa
100	Vite fiss. tubino lubrificazione
101	Rondella per vite fiss. tubino lubrificazione
102	Tubino passaggio olio fra testa e cilindro

TAVOLA N. 2^c




TAVOLA N. 2C

- 1 Boccoło porta bilancieri
- 2 Rondella appoggio bilancieri
- 3 Testa
- 4 Guarnizione coperchio testa
- 5 Coperchio testa
- 6 Bullone fissaggio coparchio testa \varnothing 6 ma x 51
- 7 Rondella \varnothing 6
- 8 Bilanciere scarico
- 9 Bilanciere aspirazione
- 10 Vite bloccaggio bilanciere
- 11 Registro bilanciere
- 12 Dado registro bilanciere \varnothing 7 mb
- 13 Semicono per valvole
- 14 Capsula per valvole
- 15 Valvola aspirazione
- 16 Valvola scarico
- 17 Eoccola guida valvole
- 18 Piattello superiore porta molle
- 19 Molle valvole
- 20 Piattello inferiore pora molle
- 21 Bullone fissaggio testa \varnothing 10 p. 1,25 x 74
- 22 Rondella \varnothing 10
- 23 Castelletto testa
- 24 Prigioniero fissaggio castelletto testa
- 25 Bado per prigioniero fissaggio castelletto testa \varnothing 8 ma
- 26 Rondella \varnothing 8
- 27 Perno porta bilanciere
- 28 Tubino lubrificazione testa
- 29 Vite fissaggio tubino lubrificazione testa
- 30 Rondella per vite fissaggio tubino lubrificazione testa
- 31 Prigioniero fiss. carburatore

TAVOLA N. 3




Tavola N. 3

- 1 Bullone fissaggio guida piastra sposta marce Ø 6 ma x 40
- 2 Rondella elastica Ø 6
- 3 Bullone pedivella cambio Ø 6 ma x 20
- 4 Supporto guida piastra sposta marce
- 5 Pedivella cambio
- 6 Gommino tenuta asta comando cambio
- 7 Boccola esterna asta comando cambio
- 8 Boccolina riferimento supporto guida piastra sposta marce
- 9 Nasello forchetta comando piastra sposta marce
- 10 Molla per nasello forchetta comando piastra sposta marce
- 11 Forchetta comando piastra sposta marce
- 12 Boccola interna asta comando cambio
- 13 Piastra comando forchetta sposta ingranaggi
- 14 Molla selettore cambio
- 15 Comprimolla selettore cambio
- 16 Anello di fermo per coprimolla selettore cambio
- 17 Squadretto arresto molla selettore
- 18 Ferma vite fissaggio squadretto arresto molla selettore
- 19 Bullone fissaggio squadretto arresto molla selettore
- 20 Porta nasello segna marce
- 21 Molla per nasello segna marce
- 22 Nasello segna marce
- 23 Asta porta forchetta sposta ingranaggi cambio
- 24 Forchatta sposta ingranaggi I e III velocità
- 25 Forchetta sposta ingranaggi II e IV velocità
- 26 Ingranaggio III velocità sull'albero primario
- 27 Dado bloccaggio tamburino frizione
- 28 Rondella elastica per dado bloccaggio tamburino frizione
- 29 Anello di fermo cuscinetto cambio lato frizione
- 30 Cuscinetto 17 x 40 x 13
- 31 Ingranaggio III velocità sull'albero primario
- 32 Albero primario
- 33 Molla di fermo per ingranaggi scorrevoli cambio
- 34 Boccola per albero secondario cambio
- 35 Ingranaggio I velocità
- 36 Ingranaggio II velocità sull'albero secondario
- 37 Ingranaggio III velocità sull'albero secondario
- 38 Albero secondario
- 39 Distanziale per dado presa diretta
- 40 Dado presa diretta
- 41 Coperchietto di tenuta per presa diretta
- 42 Rondella ferma dado presa diretta
- 43 Pignone rinvio
- 44 Vite a testa svasata Ø 4 ma x 13
- 45 Premistoppa cambio
- 46 Boccola spessore pignone rinvio
- 47 Cuscinetto 25 x 47 x 12
- 48 Ingranaggio presa diretta
- 49 Porta premistoppa cambio
- 50 Bullone fissaggio guida piastra sposta marce Ø 6 ma x 31
- 51 Boccola per ingranaggio presa diretta
- 52 Guarnizione porta premistoppa cambio

TAVOLA N. 4




TAVOLA N. 4

- 1 Boccola interna alberino messa in moto
- 2 Disco appoggio molla ritorno messa in moto
- 3 Molla ritorno mesa in moto
- 4 Settore messa in moto
- 5 Gommino di tenuta alberino messa in moto
- 6 Alberino messa in moto
- 7 Boccola esterna alberino messa in moto
- 8 Bullone leva messa in moto
- 9 Leva messa in moto
- 10 Disco frizione gomma
- 11 Cappellotto sopporto molle frizione
- 12 Disco frizione ferro
- 13 Piattello frizione
- 14 Asta comando frizione
- 15 Molla ritorno levetta frizione
- 16 Sfero $\varnothing 1/4$
- 17 Levetta frizione
- 18 Vite comando frizione
- 19 Rondella appoggio vite comando frizione
- 20 Vite registro frizione
- 21 Dado per registro frizione
- 22 Molla frizione
- 23 Tamburino frizione
- 24 Rondella spessore ingranaggio frizione
- 25 Molla innesto ingranaggio messa in moto
- 26 Rondella appoggio molla innesto ingranaggio messa in moto
- 27 Anello arresto rondella appoggio molla innesto ingranaggio messa in moto
- 28 Ingranaggio messa in moto
- 29 Disco ingranante ingranaggio messa in moto
- 30 Chiodo fissaggio disco ingranante
- 31 Boccola per ingranaggio frizione
- 32 Ingranaggio porta dishi frizione

TAVOLA N. 5




TAVOLA N. 5

- 1 Tubo trascina chiocciola comando a manopola
- 2 Anello di fermo per tubo comando a manopola
- 3 Manopola destra
- 4 Vite arresto flangia comando a manopola
- 5 Flangia comando a manopola
- 6 Chiocciola comando a manopola
- 7 Nottolino per chiocciola comando a manopola
- 8 Rondella ferma nottolino per chiocciola comando a manopola
- 9 Slitta ancoraggio trasmissione comando a manopola
- 10 Manopola sinistra
- 11 Manubrio
- 12 Vite fissaggio leva manubrio
- 13 Rondella per vite fissaggio leva manubrio
- 14 Dado per vite fissaggio leva manubrio
- 15 Leva manubrio sinistra
- 16 Barilino ancoraggio trasmissione
- 17 Trasmissione frizione
- 18 Bicchierino appoggio trasmissione
- 19 Carburatore Dell'Orto ma 18 B
- 20 Dado fissaggio carburatore \varnothing 8 ma
- 21 Flangia attacco carburatore
- 22 Guarnizione flangia attacco carburatore
- 23 Spessore antitermico carburatore
- 24 Rondella \varnothing 8
- 25 Prigioniero fiss. carburatore \varnothing 8 ma x 40
- 26 Trasmissione comando gas
- 27 Registro freno anteriore
- 28 Rondella per registro freno anteriore
- 29 Trasmissione freno anteriore
- 30 Trasmissione completa freno anteriore

TAVOLA N. 6




TAVOLA N. 6

1	Volantino fermasterzo
2	Dado canotto
3	Copricicalotta sterzo
4	Rondella arresto volantino fermasterzo
5	Cono sterzo
6	Bullone fissaggio manubrio \varnothing 8 ma x 22
7	Flangia fissaggio manubrio
8	Dado \varnothing 8 ma
9	Rondella \varnothing 8
10	Gommino guida fodero forcella
11	Rondella dentellata \varnothing 8
12	Bullone bloccaggio tappo mella forcella \varnothing 8 ma x 26
13	Tappo chiusura forcella
14	Bullone bloccaggio fodero forcella
15	Molla forcella
16	Tappo molla forcella
18	Asta fine corsa forcella
19	Tubo forcella
20	Slitta forcella sinistra
21	Barilino asta fine corsa forcella
23	Boccola guida slitta forcella
24	Premistoppa forcella
25	Rondella appoggio premistoppa forcella
26	Anello elastico chiusura premistoppa forcella
27	Fodero forcella sinistro
28	Copripolvere inferiore forcella
29	Bullone bloccaggio sopportino inferiore destro \varnothing 8 ma x 36
30	Sopporto inferiore forcella
31	Fodero forcella destro
32	Sopporto superiore forcella
33	Ferno bloccaggio sopporto superiore forcella
36	Anello arresto canotto
37	Sfera per scatola sterzo \varnothing 7/32
39	Calotta sterzo
40	Piastrina guida fermasterzo
41	Molla fascio impianto elettrico
42	Rondella appoggio scodellino fermasterzo
43	Scodellino per fermasterzo
44	Piastra fermasterzo
45	Rondella fibra fermasterzo
46	Canotto sterzo
47	Tirante fermasterzo
49	Gommino per fermasterzo
	FORCELLA COMPLETA

TAVOLA N. 6B




TAVOLA N. 6B

1	Volantino ferma sterzo
2	Dado canotto
3	Copricicalotta sterzo
4	Rondella arresto volantino fermasterzo
5	Cono sterzo
6	Bullone fissaggio manubrio \varnothing 8 ma x 22
7	Flangia fiss. manubrio
8	Tappo chiusura forcella
9	Gommino per tappo
10	Bullone bloccaggio trapezio-forcella
11	Molla forcella
12	Ghiera porta molla
13	Tubo forcella
14	Pompetta completa
15	Pompetta completa
16	Pompetta completa
17	Pompetta completa
18	Pompetta completa
19	Gommina antiolio-antivibrante
20	Gamba sinistra
21	Gamba destra
22	Vite bloccaggio forcella alla ruota
23	Vite scarico olio
24	Rondella per vite scarico olio
25	Trapezio inferiore
26	Trapezio superiore
27	Canotto sterzo
28	Bullone bloccaggio canotto sterzo
29	Dado bullone bloccaggio canotto sterzo
30	Tubo copripolvere verniciato
31	Vite fiss. tubo copripolvere
32	Tubo copripolvere cromato
33	Porta fanale sinistro
34	Porta fanale destro
35	Calotta sterzo
36	Sfera per calotta sterzo
37	Piastra ferma sterzo
38	Rondella fermasterzo
39	Piastrina guida fermasterzo
40	Coppiglia
41	Tirante fermasterzo
42	Gommino per fermasterzo
43	Gommino portafanale

TAVOLA N. 6C




TAVOLA N. 6C

- 1 Volantino ferma sterzo
- 2 Dado canotto
- 3 Rondella arresto volantino ferma sterzo
- 4 Gommino per ferma sterzo
- 5 Tirante ferma sterzo
- 6 Bullone fissaggio manubrio \varnothing 8 ma x 22
- 7 Flangia fiss. manubrio
- 8 Perno bloccaggio supporto superiore forcella
- 9 Rondella \varnothing 8
- 10 Dado di \varnothing 8 ma
- 11 Tappo chiusura forcella
- 12 Gommino per tappo
- 13 Bullone bloccaggio fodero forcella
- 14 Rondella \varnothing 9
- 15 Dado \varnothing 9 p. 1,25
- 16 Cartoncino esterno protezione molla
- 17 Molla forcella
- 18 Rondella di battuta per molla forcella
- 19 Tubo forcella
- 20 Tubo ammortizzatore
- 21 Guarnizione per prigioniero fiss. ammortizzatore
- 22 Gommino ammortizzatore
- 23 Valvolina ammortizzatore
- 24 Rondella di battuta per gomma ammortizzatore
- 25 Gommino ammortizzatore per tubo forcella
- 26 Rondella di battuta per gommino ammortizzatore
- 27 Anello di sicurezza




TAVOLA N. 6C

28	Premistoppa
29	Rondella di battuta per premistoppa
30	Anello di sicurezza per premistoppa
32	Gamba destra
33	Gamba sinistra
34	Bulloncino bloccaggio forcella alla ruota
35	Rondella \varnothing 8
36	Dado \varnothing 8 ma
37	Vite scarico olio
38	Rondello per vite scarico olio
39	Tubo copripolvere cromato
40	Fodero forcello destro
41	Fodero forcello sinistro
42	Supporta inferiore forcella
43	Supporta superiore forcella
44	Gommino guida fodero
45	Canotto sterzo
46	Arresto di sicurezza canotto sterzo
47	Copricalotta sterzo
48	Cono tterga
49	Calotta etereo
50	Sfera per calotta sterzo
51	Rondella ferma sterzo
52	Piastra ferma sterzo
53	Piastrina guida ferma sterzo
54	Coppiglia

TAVOLA N. 7




TAVOLA N. 7

- 1 Bullone fissaggio portapacchi al parafango Ø 6 ma x 14
- 2 Rondella Ø 6
- 3 Bullone fissaggio portapacchi e parafango al telaio Ø 6 ma x 23
- 4 Portapacchi
- 5 Dado Ø 6 ma
- 6 Rondella rinforzo interno parafango
- 7 Coppiglia per perno ancoraggio molla sella
- 8 Perno ancoraggio molla al telaio
- 9 Selfa
- 10 Rondella fibra fulcro sella
- 11 Sullone fulcro sella Ø 8 mb x 67
- 12 Dado Ø 8 mb
- 14 Bottone registro sella
- 15 Telaio
- 16 Perno ancoraggio molla alla sella
- 17 Molla sella
- 18 Sopportino batteria
- 19 Piastra posteriore attacco motore
- 20 Bullone fissaggio posteriore motore al telaio Ø 7 ma x 63
- 21 Rondella Ø 7
- 22 Dado Ø 7 ma
- 23 Bullone fissaggio anteriore motore al telaio Ø 7 ma x 46
- 24 Staffe appoggia piedi
- 25 Piastra anteriore attacco motore
- 26 Rondelle Ø 8
- 27 Spessore fissaggio motore al telaio




TAVOLA N. 7

28	Tirante fissaggio motore al telaio
29	Perno porta cavalletto e pedalino freno
30	Gommino paracolpi cavalletto
31	Rondella per gommino cavalletto
32	Ribattino per gommino cavalletto
33	Cavalletto
34	Dado bloccaggio perno porta cavalletto \varnothing 10 p. 1,25
36	Molla cavalletto
37	Perno porta cavalletto e molla cavalletto
38	Rondella appoggio molla cavalletto
39	Rondella per bullone fissaggio staffe appoggia piedi
40	Bullone fissaggio staffe appoggia piedi \varnothing 10 p, 1,25 x 20
41	Pedana appoggia piedi
42	Vite bloccaggio perno fulcro forcellone
43	Ingrassatore perno fulcro forcellone
44	Rondella coprifeltro fulcro forcellone
45	Feltro forcellone
46	Tendicatena
47	Sopportino tendicatena
48	Bullone fissaggio portaparchi e parafango al telaio \varnothing 6 ma x 28
49	Braccio destro rinforzo parafango
50	Braccio sinistro rinforzo parafango
51	Perno fulcro forcellone
52	Rondella rasamento per fulcro forcellone
53	Boccola fulcro forcellone
54	Forcellone posteriore

TAVOLA N. 8




TAVOLA N. 8

1	Guarnizione tubo scarico
2	Ghiera tubo scarico
3	Tubo scarico
4	Gommino fissaggio serbatoio al telaio
5	Rondella filettata fissaggio serbatoio al telaio
6	Dado \varnothing 7 ma
7	Rondella \varnothing 7
B	Prigieniero porta gommino fissaggio serbatoio
9	Bullone fissaggio serbatoio
10	Rondella per bullone fissaggio silenziatore \varnothing 10 p. 1,25
11	Bullone fissaggio silenziatore \varnothing 10 p. 1,25 x 20
12	Corpo silenziatore
13	Rondella \varnothing 6
14	Dado \varnothing 6 ma
15	Carter copricatena
16	Elica silenziatore
17	Anello arresto elica silenziatore
18	Fascia chiusura coda silenziatore
19	Dado per fascia chiusura coda silenziatore
20	Vite per fascia chiusura coda silenziatore
21	Fascietta bloccaggio silenziatore al tubo scarico
22	Rondella per fascietta bloccaggio silenziatore al tubo scarico
23	Coda silenziatore
24	Vite per fascietta bloccaggio silenziatore al tubo di scarico
25	Tubino benzina con raccordo
26	Tubo gomma benzina
27	Capsula per tubo benzina
28	Cono attacco tubo benzina al rubinetto
29	Bocchettone chiusura tubo benzina
30	Rubinetto benzina
31	Guarnizione rubinetto benzina
32	Serbatoio
33	Guarnizione tappo serbatoio
34	Tappo serbatoio
35	Dado per bullone fissaggio silenziatore \varnothing 10 x 1,25

TAVOLA N. 9




TAVOLA N. 9

- 1 Bullone fissaggio parafrangente posteriore al telaio Ø 6 ma x 14
- 2 Rondella Ø 6
- 3 Rondella rinforzo interno parafrangente
- 4 Dado Ø 6 ma
- 5 Parafrangente posteriore
- 6 Anello gomma ancoraggio superiore ammortizzatore
- 7 Boccolina ancoraggio superiore ammortizzatore
- 8 Ammortizzatore
- 9 Anello gomma ancoraggio inferiore ammortizzatore
- 10 Boccolina ancoraggio inferiore ammortizzatore
- 11 Leva coperture
- 12 Chiave per candela
- 13 Spessimetro registrazione bilancieri
- 14 Chiave registro bilancieri
- 15 Chiave bloccaggio registro bilancieri
- 16 Pompa pneumatici
- 17 Cacciavite
- 18 Coppiglia portello borsetta porta attrezzi
- 19 Portello borsetta porta attrezzi
- 20 Rondella per dado fissaggio borsetta porta attrezzi
- 21 Borsetta porta attrezzi
- 22 Chiave 10-12
- 23 Chiave 13-14
- 24 Chiave 19-22
- 25 Bullone fissaggio parafrangente anteriore Ø 6 ma x 14
- 26 Bullone fissaggio parafrangente anteriore Ø 6 ma x 12
- 27 Parafrangente anteriore
- 28 Rondella Ø 4
- 29 Bulloncino fissaggio porta targa Ø 4 max 11 - 4 ma x 9
- 30 Dado Ø 4 ma
- 31 Porta targa
- 32 Dado ancoraggio ammortizzatore
- 33 Rondella per dado ancoraggio ammortizzatore
- 34 Bullone ancoraggio ammortizzatore

TAVOLA N. 10




TAVOLA N. 10

- 1 Lampada bilux (non in figura)
- 2 Lampada siluro (non in figura)
- 3 Faro
- 4 Regotatore
- 5 Bobina
- 6 Pipetta capofilo bobina
- 7 Cuffietta bobina
- 8 Rondella Ø 6
- 9 Dado Ø 6 ma
- 10 Piastra fissaggio bobina
- 11 Claxon
- 12 Fascio fili impianto elettriro
- 13 Bullone bloccaggio indotto dinamo Ø 7 ma x 78
- 14 Rondella elastica Ø 7
- 15 Regolatore anticipo automatico
- 16 Dinamo
- 17 Dado Ø 5 ma
- 18 Batteria
- 19 Fascietta batteria
- 20 Vite fissaggio fanalino posteriore Ø 6 ma x 11
- 21 Rondella Ø 6
- 22 Dado Ø 6
- 23 Pipetta capofilo batteria
- 24 Fanalino posteriore
- 25 Lampada siluro per fanalino posteriore
- 26 Gommino passafilo
- 27 Candela
- 28 Attacco candela con filo
- 29 Dado fissaggio regolatore Ø 5 ma
- 30 Rondella Ø 5
- 31 Gommino regolatore

TAVOLA N. 11




TAVOLA N. 11

1	Copertura rigata
2	Cerchio di acciaio
3	Nipless
4	Raggio corto
5	Raggio lungo
6	Coprifeltro mozzo anteriore
7	Feltro mozzo anteriore, lato destro
8	Rondella arresto cuscinetto mozzo anteriore
9	Cuscinetto mozzo anteriore
10	Saletta mozzo anteriore
11	Distanziale cuscinetti mozzo anteriore
12	Feltro mozzo anteriore, lato sinistro
13	Dado per saletta mozzo anteriore
14	Perno oliva
15	Levetta per mozzo anteriore
16	Rondella per perno oliva
17	Dado per perno oliva
18	Corpo mozzo anteriore
19	Molla per ceppi mozzo anteriore
20	Ingrassatore
21	Disco porta ceppi mozzo anteriore
22	Ceppo mozzo anteriore superiore
23	Ceppo mozzo anteriore inferiore
24	Suola per ceppi
25	Chiodo per suola ceppi
26	Dado per colonnetta porta ceppi
27	Cappello tenuta ceppi
28	Colonnetta porta ceppi
29	Disco porta raggi mozzo anteriore
30	Para nipless
31	Camera d'aria

TAVOLA N. 12




TAVOLA N. 12

1	Copertura scolpita
2	Cerchio acciaio
3	Disco chiusura para-strappi
4	Bulloncino corona
5	Rondella per bulloncino corona
6	Dado per bulloncino corona
7	Corona
8	Gommino grande para-strappi
9	Tassello para strappi
10	Gommino piccoli para strappi
11	Disco porta raggi mozzo posteriore
12	Nipless
13	Raggio lungo
14	Dado per saletta mozzo posteriore
15	Coprifeltro mozzo posteriore
16	Feltro mozzo posteriore (lato destro)
17	Rondella arresto cuscinetto mozzo posteriore
18	Saletta mozzo posteriore
19	Cuscinetto mozzo posteriore
20	Feltro mozzo posteriore (lato sinistro)
21	Perno oliva
22	Levetta per mozzo posteriore
23	Rondella per perno oliva
24	Dado per perno oliva
25	Raggio corto
26	Corpo mozzo posteriore
27	Molla per ceppi mozzo posteriore
28	Ingrassatore
29	Disco porta ceppi mozzo posteriore
30	Ceppo mozzo posteriore (superiore)
31	Ceppo mozzo posteriore (inferiore)
32	Suola per ceppi
33	Chiodo per suola ceppi
35	Perno per asta freno posteriore
36	Dado per colonnetta porta ceppi
37	Asta freno posteriore
38	Cappellotto tenuta ceppi
39	Colonnetta porta ceppi
40	Coppiglia per asta freno posteriore
41	Dado pedalino freno posteriore
42	Rondella pedalino freno posteriore
43	Molla congiunzione catena
44	Piastrina congiunzione per catena
45	Cavallotto congiunzione per catene
46	Catena trasmissione secondaria, 1/2 x 5/16
47	Pedalino freno posteriore
48	Para nipless
49	Camera d'aria

